


35手のり 組立説明書

※こちらの説明書は大切に保管をお願いいたします。2016年10月版
 弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます
 製品には万全を期しておりますが、溶接はずれ、割れなどが無いが、ご使用前に必ずご確認ください
 本製品につきましてはご購入いただいたお店様へお問い合わせください



完成図

2 底にフンキリアミを設置します
 フンキリアミを足側を下にしてセットします

足付フンキリは引出しとともに取り出し、手軽に洗う事ができます

3 本体アミを組み立てます
 本体アミの上下表裏を確認し、図の番号順に本体アミをはめ込みます (横線が外側)

④番目は差し込むだけで引掛ける必要はありません
 ①②③番目は引掛けます

4 本体アミを底に設置します
 本体アミの前後を確認し、底にはめ込みます

扉が手前

引っ掛け部分を底の穴に入れ込みます (4ヶ所)

HOEI シールが手前

5 シャッターを設置します
 シャッターを本体アミ側面の一番前側の一番下 (O部分)に取り付けます

扉側

ツメ部分は上向き

シャッターは引き出しをお掃除する等、引き出しのない状態の時に愛鳥の飛び出しを防ぎます。

6 ケージの中にエサ入れ、止まり木を設置します
 エサ入れを両側のエサ窓に落とし入れた後、エサカバーを窓の一番上の線(赤線部分)に引掛けます
 ※エサ入れ、エサカバーはケージ内側に設置します

！重要！ 手のり用の大きく開く扉はしっかりロックしないと開いてしまう恐れがあります
 ストッパー先端の折り返し部分が必ず外側になるようロックしてください

本体アミ前扉

7 天井を取り付けます
 天井アミの前後を確認し、①、②、③の順番で取り付けます

後

前

天井アミの前半分は愛鳥が自由に入出りできるように開けた状態を保てます。

② はめた状態詳細図 →